

Wichtige Hinweise zur Installation von EWO - VITAL in Kreisläufen

➤ Beachten Sie bitte beim Einbau:

- Die Installation erfolgt immer auf der Druckseite.
- Das Gerät hat keine bestimmte Durchflussrichtung.
- Mindestens 75 cm Abstand von den Kreislaufpumpen einhalten.
- Stromführende Kabel dürfen nicht direkt an Rohrleitungen anliegen !
- Abstand zur Steuer- und Regelungstechnik 50cm.
- Für den direkten Anschluss nur **Messing, Rotguss oder Kunststoffmuffen bzw. Fittings** (eventuell Edelstahl) **verwenden** (neutraler Übergang).
- **Beruhigungsstrecke** (siehe Tabelle unten) **nach Einbau vorsehen.**

➤ Einsatzbereich:

- alle Arten von Kreisläufen

EWO - VITAL		Technische Daten							
Dimension	Einheit	½"	1"	5/4"	2"	3"	4"	6"	8"
Nennweite	DN	15	25	32	50	80	100	150	200
max. Wasserdruck	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Betriebstemperatur	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
max. Durchfluss bei 4 bar	L/Sek.	1	3	5	8	14	20	30	53
Druckverlust max.	bar	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gesamtlänge	mm	100	160	200	235	330 <small>inkl. Flansch</small>	370 <small>inkl. Flansch</small>	550 <small>inkl. Flansch</small>	je nach Anforderung
Durchmesser	mm	56	80	115	133	177	200	285	/
Gewicht	kg	0,4	1,2	2,1	3,2	15,3	19,8	43	/
gerade Strecke	cm	10	20	25	30	35	40	50	50

ACHTUNG:

Nur Messing, Rotguss - oder Kunststoffmuffen bzw. Fittings (eventuell Edelstahl) verwenden !



6 Monate Rückgaberecht!

Vorausgesetzt fachgerechte Handhabung und Montage.